

Monkey Line - Podpůrná "hrazda" pro nácvik chůze po slackline

Perfektní pomůcka pro první kroky na lajně. Jednoduše napni Monkey Line nad svojí slackline a při chůzi se přidržuj pohyblivé lanové "hrazdy". Monkey line je vhodná nejen pro děti, ale pro všechny začátečníky. Pomůže ti "osahat" si slackline bez rizika pádu po prvním kroku.

Sada Monkey Line obsahuje:

- 15 m popruhu Slim s našitým okem
- malou 25mm ráčnu s 2m upínacím popruhem
- lanovou "hrazdu" s ocelovou karabinou se systémem keylock
- dva ocelové šekly
- praktickou plátěnou tašku

Návod k napnutí:

Monkey Line se napíná v podstatě stejně jako klasická slackline. Napněte hlavní (pochozí) slackline dle návodu uvedeného u daného setu (např. Step, Balance, Trick, Yoga). Stoupněte si na již napnutou slackline těsně u prvního kotvícího bodu (1), omotejte Monkey line popruh okolo stromu ve výšce zhruba 1,5 - 2 metry nad pochozí slackline a zajistěte ho šeklem. Přejděte s popruhem k druhému kotvícímu stromu (2). U druhého kotvícího bodu omotejte popruh na ráčně okolo stromu a zajistěte ho šeklem. Konec popruhu Monkey line protáhněte skrz navíjecí buben ráčny a ručně jej dotáhněte. Dejte pozor, aby se vám popruh nepřekroutil. Ujistěte se, že je lajna v bubnu ráčny dokonale vycentrovaná. Odjistěte pojistku a překlopte madlo do napínací polohy. Nyní můžete začít navíjet popruh. Dbejte zvýšené opatrnosti! Nikdy nemějte hlavu a obličej v ose napínání. Poproste někoho aby vás u napínání přidržoval. Po napnutí Monkey line na požadovanou tuhost překlopte madlo ráčny zpět do zajištěné pozice. Pozor! Pojistka ráčny musí být zacvaknutá do zoubků napínacího bubnu na obou stranách ráčny! Během chození po lajně v žádném případě nemanipulujte s napínací ráčnou.

Lanovou hrazdu cvakněte do vodící lajny za pomoci ocelové karabiny. Můžete začít chodit!

Povolení systému

Odjistěte pojistku na ráčně a překlopte madlo až do zcela otevřené polohy. Přidržením pojistky a zatlačením na madlo ráčnu povolte. Pozor! Při povolení se ozve hlasitá rána a popruh se naráz uvolní z ráčny. Během povolování nestůjte v ose napínacího systému, odvrátte hlavu a obličej.

Bezpečnostní upozornění

Vyberte bezpečné místo k napnutí slackline - vždy na rovině, nad měkkým povrchem, trávou, pískem. Nikdy nenapínejte slackline ani Monkey Line nad asfaltem, betonem a jiným tvrdým povrchem. Důsledně vyčistěte povrch pod slackline od kamínků, větviček, střeptů a jiných předmětů. Vyberte dva dostatečně silné a zdravé stromy (alespoň 30 cm v průměru). Vždy používejte slackline i Monkey line s ochranou kůry stromů Treepad. Monkey Line je určena k instalaci dospělou osobou do max. výšky 250 cm nad zemí. Je určena k zatížení max. 1 osobou. Při provozování slackline používejte sportovní přiléhavé oblečení, nenoste šály, šátky, volné kapuce ani nic, co by se vám mohlo zaseknout v Monkey line. Dlouhé vlasy mějte sepnuté do culíku. Pokud na zařízení objevíte jakékoliv poškození, přestaňte jej používat. Nedodržování těchto bezpečnostních upozornění může vést k vážnému zranění.

Nevíte si s něčím rady? Dejte nám vědět na info@slackshop.cz

Hodně zábavných kroků po lajně přejí holky a kluci z EQB Teamu!